



REPOSITIONNEMENT DE LA SORTIE DES FUMÉES A L'ARRIÈRE - THOR

PRZEŁOŻENIE PANELI BOCZNYCH THOR



Instrukcja

Producent:

www.kratki.com

Kratki.pl Marek Bal

ul. W. Gombrowicza 4

26-660 Wsola/Jedlińsk

ENLEVER LE DESSUS
ZDEJMUJEMY POKRYWĘ



RETIRER LES VIS
ODKRĘCAMY ŚRUBY I ZDEJMUJEMY MASKOWNICĘ GÓRNĄ



RETIRER LES PANNEAUX LATÉRAUX - ENLEVER LA SORTIE PRÉ-PERÇÉE
ODKRĘCAMY ŚRUBY I DEMONTUJEMY PANELE BOCZNE



DEVEROUILLER 1 SORTIE DES FUMÉES ET REPLACER LES PANNEAUX LATÉRAUX
(le panneau latéral percé étant remis du côté de la sortie des fumées)
ODKĘCAMY WYLOT SPALIN I PRZEKŁADAMY PANELE BOCZNE

